Подключение к устройству

- Для входа в WEB-интерфейс маршрутизатора введите адрес http://192.168.1.1 в интернет браузере.
- Укажите следующие данные для аутентификации: Имя пользователя: admin Пароль: admin01

Authorization Required

sername	admin		
assword	•••••		
	Login		

- Маршрутизатор запустит Configuration Wizard чтобы настроить устройство необходимо пройти все 4 шага. Вы можете оставить настройки по умолчанию, но мы настоятельно рекомендуем сменить пароль роутера (шаг 1) и активировать защиту беспроводной сети (шаг 4).
- Уровень сигнала можно проверить в окне Status > Network Information.
 Отрегулируйте антенну или измените местоположение устройства чтобы достичь наилучшего качества сигнала.

Mobile	WAN	LAN	Wireless	OpenVPN	
Mobile	Inform	nation			
Mobile 🛋	0				
Data connee	ction state			Connected	
IMEI				860461024004296	
Sim card st	ate			OK	
Signal stren	gth			-44 dBm	



Этот знак на упаковке означает, что перед использованием устройства необходимо прочитать руководство пользователя.

что ства юдутилизироват

Этот знак на упаковке означает, что всё использованное электронное и электрическое оборудование нельзя утилизировать с бытовым мусором.

EHE C€

Для получения дополнительной информации посетите наш WEB-сайт www.termit-russia.ru. Товар сертифицирован.

termit...

CellRouter CR30 н s p a + м а р ш р у т и з а т о р

краткое руководство пользователя v1.0



Устройство

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



РАЗЪЕМ ДЛЯ РОЗЕТКИ MICROFIT 4



	Описание	Цвет провода
1	Питание	Красный
2	Macca	Чёрный
3	Вход	Зелёный
4	Выход	Белый

Установка оборудования

Вытяните держатель SIM-карты, нажав кнопку, и вставьте SIM-карту, предоставленную вашим интернетпровайдером (Интернет Поставщик услуг).

Правильная ориентация SIM-карт показана на рисунке.



- Подключите 3G-антенну.
- Подключите адаптер питания к гнезду на передней панели устройства.
- Затем подключите другой конец адаптера питания к розетке.
- Подключитесь к устройству по беспроводной сети (SSID: CR30 001E42 ***** (уникально для каждого устройства)) или используйте кабель Ethernet и подключите его к порту LAN.

- Индикатор питания
- Разъем питания
- Тип соединения
- Разъем для SIM-карты
- Индикатор уровня сигнала GSM
- Ethernet порты
- Индикатор LAN-соединения
- Индикатор WAN-соединения
- Разъём для Wi-Fi антенны Кнопка сброса
- 2
- Разъём для 3G антенны

- Активируйте беспроводное подключение к сети:
 - Старт > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом.
 - В левой панели выберите Изменение параметров адаптера.
 - Нажмите правой кнопкой мыши на Беспроводная сеть.
 - Выберите Включить.
- Настройте адаптер беспроводной сети:
 - Нажмите правой кнопкой мыши на Беспроводная сеть.
 - Выберите Свойства.
 - Выберите Версия интернет-протокола 4 (TCP/IP).
 - Выберите Свойства.
 - Выберите **Получить IP-адрес** автоматически.
 - Выберите Получить адрес DNS-сервера автоматически.
 - Нажмите **ОК**.
- Нажав правой кнопкой мыши на Беспроводная сеть, выберите Подключение / Отключение чтобы увидеть доступные беспроводные сети.

Из списка доступных беспроводных сетей выберите сеть Termit_Hotspot и нажмите Подключиться.

Настройка компьютера Windows 8



	Беспровод	цная	сеть
5	Отключен	•	Включить
bouco	Dell wirele		Состояние
			Диагностика
			Создать ярлык
		0	Удалить
		•	Переименовать
		•	Свойства

щие	Альтернативная конфигураци	69			
аране оддер аране	етры IP можно назначать автом рживает эту возможность. В пр етры IP у сетевого администра	атическо ютивном гора.	и, есл случа	и сеть е узнайте	
<u>о</u> п	олучить IP-адрес автоматичес	01			
ON	спользовать следующий IP-адр	ec:			
IP-a	дрес:			14	
Mac	ка подсети:				
Осн	овной шлюз:				
 п о о и 	олучить адрес DNS-сервера ав спользовать следующие адрес	томатиче a DNS-се	ски рверо	в;	
Пре,	дпочитаемый DNS-сервер:			- 40	
Аль	тернативный DNS-сервер:				
	Тодтвердить параметры при вы	ходе	A	ополнительн	o



Termit_Hotspot

Подключаться автоматически